Fenix

Fenix

Fenix PD22 Flashlight

Fenix PD22 is a small-footprint flashlight with wide-ranging functionality. Four brightness levels and two flashing modes, along with a side mode switch, provide total lighting control. Compact, lightweight and waterproof to IPX-8 standard, PD22 is an excellent choice for your outdoor illumination or every-day carry.

- Cree XP-G2 (R5) LED with a lifespan of 50,000 hours
- Uses one 2X CR123A battery
- 89mm (Length) x 21.5mm (Diameter)
- 44 gram weight (excluding battery)
- Digitally regulated output - maintains constant brightness
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Anti-roll, slip-resistant body design
- Tail cap with side switch with momentary-on function
- Side mode switch button in the front, a single press for output selection
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Notice: The above-mentioned parameters (Lab tested by Fenix using quality CR123A lithium batteries) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.

Operation Instruction

Turning on/off

Press the tail cap switch lightly to activate the flashlight momentarily. Press the tail cap switch completely to turn on the flashlight and lock it. Another press can turn it off.

Mode selection

A single press on the side mode switch button can select in the cycle of Turbo–Low–Mid–High brightness level.

Press and hold the side mode switch button for about one second to enter into the Strobe.

Press and hold the side mode switch button for about three seconds to enter into the SOS.

Under the condition of Strobe or SOS, a single press on the side mode switch button can return to the general mode.

The flashlight will remember the last used general mode (it will not remember any flashing modes). So next time you turn on the flashlight, it will light up at the last used general mode.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Rechargeable Battery (Included)	18350	3.7V	Recommended	✓
Rechargeable Battery (Included)	18650	3.7V	Recommended	✓
Lithium Battery (Not Included)	CR123A	3V	Recommended	✓
Lithium Battery (Not Included)	16340	3.7V	Barrowed	✓
Alkaline/LiFePO4	14500	3.2V	Barrowed	✓

Note: Using the banned battery will probably cause damage to the flashlight.

Battery Replacement

Unscrew the light head to put in the battery with the anode end(+) toward the light head, screw the light head back on.

Usage and Maintenance

- Please don't disassemble the sealed head, as doing so can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
- We recommend the use of high quality batteries. If the flashlight is not to be used for an extended period, remove the batteries, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage of battery expiration.
- Unscrew the tail cap one-half turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transport.
- The O-ring may be worn out after using for a long time, if it happens, please replace the O-ring with a new one to keep the flashlight properly sealed against water.
- Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up. There may be several reasons for a flickering or not working light:

Reason A: The battery needs replacing.

Solution: Replace the battery (Please confirm the correct installation of anode and cathode).

Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with an alcohol soaked cotton swab.

If the above methods don't work, please contact the distributors and refer to the warranty policy.

Product Warranty

We will replace products afflicted with manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 24 months of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 24 months from the date of purchase, we will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official website of Fenixlight United: www.fenixlight.com/ You' ll receive an extra six months of warranty coverage once you have successfully registered. By participating in an optional customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix products.

Warning

PD22 is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage. Avoid shining the light directly into the eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,Xin'd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

PD22

Max 210 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure



Fenix

Fenix

PD22 手电

Fenix PD22是一款应用范围广的型小外手电，4种亮度和2种闪烁模式，可以通过头部和侧开关一键控制，方便快捷，轻巧便携除了是要用而且要有可防水性和抗冲击性的特性，PD22可以使用标准的CR123A电池，能够为你的户外活动提供一个良好的照明，是为上班族小巧的要备品，亦是你的完美首选手，IPX-8防水，相信PD22能够在任何复杂的户外照明需求之基准发挥优异的工作效率。

- Cree XP-G2 (R5) LED，寿命50000小时
- 使用1节2X CR123A 锂电池
- 89毫米 (长) x 21.5毫米(直径)
- 44克重量 (不含电池)
- 数码调光，恒定电流
- 防反接设计，防止电池装反时电路造成危害
- 防滑，防倒转筒身设计
- 尾部按机开关，一键点亮
- 头部有侧开关，一键调光/换档
- 钛合金硬质阳极氧化处理
- 高透视防刮玻璃镜片，防反光镀膜
- 参数测试于Fenix实验室使用锂电池的结果数据

注：上述参数只是一个近似值，以优质CR123A锂电池在实验室环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

技术参数

ANSI: NEMA FL1	照明模式				频闪模	SOS模
	极高档	高 亮 档	中 亮 档	低 亮 档		
亮度	210流明	105流明	45流明	3流明	210流明	105流明
续航时间	2小时	5小时	12小时 30分钟	120小时		
最大射程	113米					
最大光强	5200坎德拉					
防撞强度	1米					
防水等级	IPX-8, 水下2米					
附 件	手电筒，挂夹，手绳，备用O圈					

- 使用Cree XP-G2 (R5) LED，寿命50000小时
- 使用1节2X CR123A 锂电池
- 89毫米 (长) x 21.5毫米(直径)
- 44克重量 (不含电池)
- 数码调光，恒定电流
- 防反接设计，防止电池装反时电路造成危害
- 防滑，防倒转筒身设计
- 尾部按机开关，一键点亮
- 头部有侧开关，一键调光/换档
- 钛合金硬质阳极氧化处理
- 高透视防刮玻璃镜片，防反光镀膜
- 参数测试于Fenix实验室使用锂电池的结果数据

操作说明

基础操作

一下轻按尾部开关可点亮手电，松开按下后将熄灭关灯手电筒将锁定，再次按下将关闭手电。

调光模式

- 单击头部光圈侧面的调光按钮，即可按极高→低亮→中亮→高亮→循环的顺序节亮度。
- 按住侧光按钮1秒钟即可进入strobe模式。
- 按住侧光按钮3秒钟可进入求救模式。
- 爆闪或者求救模式下，单击侧光按钮可以返回到常规模式。

保修条款

- 手电全自动记忆常规模式的亮度档位，但不会记忆爆闪，每次打开时都会以常规模式开启工作。

电池选用

电池类型	尺寸规格	电压标准	是否可用
一次性锂电池	CR123A	3V	推荐 ✓
可充电锂电池	18350	3.7V	禁止 ✗
可充电锂电池	18650	3.7V	禁止 ✗

* 使用禁止使用的电池，可能导致手电损坏。

电池更换

旋开筒头盖入电极电池，注意筒电池的正极负向对准灯头，盖紧筒头即可工作。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且长延期不用手电时将电池从手电中取出，否则可能因电池漏液而使手电失去保修资格或损坏手电筒。
- 为防止意外开启，一般都是初始未开启。手电筒在使用前可将尾部开关拧开或退出，关闭开关即可。
- 为防止意外开启，一般都是初始未开启。如果发现了这种情况，请更换新的O型圈以保持手电的防水性。
- 建议定期清洁手电的导电触面以保证手电的正常工作。特别是当手电出现异常的闪动或是无法点亮的时候，以下是几个可能导致手电出现异常的闪动或是无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要更换。

解决方案：更换电池（注入电池时请注意正负极方向）。

原因二：螺纹或者PCB触点有电镀酸液或者其他腐蚀现象或者灰尘。

解决方案：用酒精棉签或者其他棉质物品清洁。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后保修条款处理。

保修条款

一、15天换货期：FENIX手电产品售后之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可直接更换新品或者将原产品寄回本公司更换新品。

二、2年免费保修期：FENIX手电产品自售后之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，将享受免费维修服务。

三、终身有限保修：在超过2年免费保修时间后，Fenixlight Limited 公司将提供有偿维修，费用以实际更换材料费为准，不收维修人工费用。

电池安装

Открутите головную часть фонаря и вставьте элемент питания анодом (+) к головной части фонаря, затяните (-) к корпусу. Закрутите крышку до упора, нажмите на кнопку, чтобы проверить фонарь.

Применение и уход

- Не разбирайте головную часть фонаря - это приведет к повреждению фонаря и аннулирует гарантию.
- Для более длительного времени работы мы рекомендуем использовать качественные элементы питания CR123A. Если планируется длительное время не использовать фонарь, выньте элементы питания, чтобы избежать протекания электролита.
- Перед началом работы фонаря открутите крышку на полоборота, чтобы включить фонарь.
- Со временем уплотнительное кольцо может износиться, если это произошло, пожалуйста, замените его, чтобы обеспечить водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается. Возможные причины неисправностей работы:

Причина А: Необходима замена батарей

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, печатная плата или другие контакты загрязнены.

Решение: Вычистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в ваши регион.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом будут заменены бесплатно в течение 15 дней покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяца со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости заменяемых деталей.

Регистрация продукта

Мы предлагаем зарегистрировать ваш продукт на официальном сайте Fenixlight Limited:www. fenixlight. com/ и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволит участвовать в которых при розыгрышах покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,Xin'd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

PD22

Макс 210 люмен

Руководство по эксплуатации

Illuminate Your Adventure

Fenix

Fenix

说 明 书

点亮世界

PD22 手电

Fenix PD22是一款应用范围广的型小外手电，4种亮度和2种闪烁模式，可以通过头部和侧开关一键控制，方便快捷，轻巧便携除了是要用而且要有可防水性和抗冲击性的特性，PD22可以使用标准的CR123A电池，能够为你的户外活动提供一个良好的照明，是为上班族小巧的要备品，亦是你的完美首选手，IPX-8防水，相信PD22能够在任何复杂的户外照明需求之基准发挥优异的工作效率。

- Cree XP-G2 (R5) LED，寿命50000小时
- 使用1节2X CR123A 锂电池
- 89毫米 (长) x 21.5毫米(直径)
- 44克重量 (不含电池)
- 数码调光，恒定电流
- 防反接设计，防止电池装反时电路造成危害
- 防滑，防倒转筒身设计
- 尾部按机开关，一键点亮
- 头部有侧开关，一键调光/换档
- 钛合金硬质阳极氧化处理
- 高透视防刮玻璃镜片，防反光镀膜
- 参数测试于Fenix实验室使用锂电池的结果数据

注：上述参数只是一个近似值，以优质CR123A锂电池在实验室环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

电池更换

旋开筒头盖入电极电池，注意筒电池的正极负向对准灯头，盖紧筒头即可工作。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且长延期不用手电时将电池从手电中取出，否则可能因电池漏液而使手电失去保修资格或损坏手电筒。
- 为防止意外开启，一般都是初始未开启。手电筒在使用前可将尾部开关拧开或退出，关闭开关即可。
- 为防止意外开启，一般都是初始未开启。如果发现了这种情况，请更换新的O型圈以保持手电的防水性。
- 建议定期清洁手电的导电触面以保证手电的正常工作。特别是当手电出现异常的闪动或是无法点亮的时候，以下是几个可能导致手电出现异常的闪动或是无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要更换。

解决方案：更换电池（注入电池时请注意正负极方向）。

原因二：螺纹或者PCB触点有电镀酸液或者其他腐蚀现象或者灰尘。

解决方案：用酒精棉签或者其他棉质物品清洁。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后保修条款处理。

保修条款

一、15天换货期：FENIX手电产品售后之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可直接更换新品或者将原产品寄回本公司更换新品。

二、2年免费保修期：FENIX手电产品自售后之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，将享受免费维修服务。

三、终身有限保修：在超过2年免费保修时间后，Fenixlight Limited 公司将提供有偿维修，费用以实际更换材料费为准，不收维修人工费用。

警示

本产品含锂电池，请勿直接充电，以免造成相关损伤。

深圳市朋恒电子有限公司
电话:+86-755-29631183/83/93
传真:+86-755-29631181
网址:www.fenixlight.com
邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安33区东方明工业城2栋8楼
邮编:518133

Fenix

Fenix

PD22

最高亮度210流明

说 明 书

点亮世界

Фонарь Fenix PD22

Fenix PD22 - это фонарь для повседневного ношения (EDC - every day carrying) с многоцелевого использования. Осящее удобной кнопкой управления режимами. Он сочетает в себе высокую яркость и длительное время работы, к уровня влагозащиты IPX-8 и ударопрочности, стандарт и SOS, сигнал, компактный размер, легкая водонепроницаемость и умная система управления питание сможете с прелью последнего режима делает PD22 незаменимым инструментом для ежедневных нужд и экстремных случаев.

- Светодиод CREE XP-G2 (R5), ресурс 50.000 часов
- Элементы питания: 1 x CR123A 3.0В (Lithium)
- Размеры: 89 мм (Длина) x 21.5 мм (диаметр)
- Вес: 44 гр. (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости
- Тактическая кнопка комплексного включения
- Автоматическое запоминание последнего режима
- Защита от неправильной установки
- Покрытие: анодированное высокой степени (III)
- Полностью водонепроницаемое (IPX-8)
- Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением
- Защита от неправильной установки

Замечание: приведенные выше параметры протестированы с качественными батарейками CR123A в лабораторных условиях) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различных условиях окружающей среды.

Замена элементов питания

Открутите головную часть фонаря и вставьте элемент питания анодом (+) к головной части фонаря, катодом (-) к корпусу. Закрутите крышку до упора, нажмите на кнопку, чтобы проверить фонарь.

Применение и уход

- Не разбирайте головную часть фонаря - это приведет к повреждению фонаря и аннулирует гарантию.
- Для более длительного времени работы мы рекомендуем использовать качественные элементы питания CR123A. Если планируется длительное время не использовать фонарь, выньте элементы питания, чтобы избежать протекания электролита.
- Перед началом работы фонаря открутите крышку на полоборота, чтобы включить фонарь.
- Со временем уплотнительное кольцо может износиться, если это произошло, пожалуйста, замените его, чтобы обеспечить водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается. Возможные причины неисправностей работы:

Причина А: Необходима замена батарей

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, печатная плата или другие контакты загрязнены.

Решение: Вычистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в ваши регион.

Работа фонаря

Чтобы включить фонарь, полностью (до щелчка) нажмите кнопку. Чтобы переключить режим кратковременно нажмите боковую кнопку на боковой, каждое нажатие будет менять режим. Последний выбранный режим автоматически запоминается. Чтобы включить стробоскоп, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 сек. Чтобы включить сигнал SOS, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 3 сек. Сьемную клипсу для удобства можно переворачивать в другую сторону.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Напряжение	Использование
Литиевая батарея	CR123A	3.0V	Рекомендуется ✓
Аккумулятор (Li-ion)	18350	3.7V	Запрещается ✗
Аккумулятор(LiFePO4)	18350	3.7V	Запрещается ✗

Пожалуйста, не используйте запрещенные элементы питания, так как это может привести к порче фонарика.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,Xin'd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Fenix

Fenix

PD22

Max 210 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

Fenix

Fenix

Manuale d'uso

Illuminate Your Adventure

Fenix

Fenix

PD22

Max 210 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Fenix

Fenix

Fenix PD22 Taschenlampe

Das Fenix Modell PD22 bietet praktische Leuchtkraft für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügt über vier Helligkeitsstufen und zwei Blinkmodi, die über einen Seitenschalter bedient werden können. Kompakt, leichtgewichtig und wasserdicht nach IPX-8 Standard, ist die PD22 eine gute Wahl für Ihre Outdoor- und Zuverlässigkeit, für die Fenix weltweit bekannt ist.

- Cree XP-G2 (R5) LED mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden
- Nutzt eine 2X CR123A Batterie
- 89mm (Länge) x 21.5mm (Durchmesser)
- 44 Gramm Gewicht (ohne Batterien)
- Digitale Steuerung für gleichbleibende Helligkeit
- Verpolungsschutz
- Wegrollsicherer und Rutschfester Lampenkörper
- Druckschalter mit Momentlicht-Funktion
- Nützlicher Seitenschalter zum Umschalten der Modi
- Aus hartbeharrt Flugzeugaluminium hergestellt
- Premium Type III hart-eloxiert
- Gehärtetes, hoch lichtdurchlässiges Frontscheibe

Achtung: Die oben genannten Fakten wurden mit einer hochwertigen Lithiumbatterie getestet und können von Lampe zu Lampe durch Umwelteinflüsse und Batteriewahl geringfügig variieren.

Parametres Techniques

ANSI: NEMA FL1	Mode général				Strobe	SOS
	Turbo	Elevé	Intermédiaire	Bas		
PUISSANCE	210 Lumens	105 Lumens	45 Lumens	3 Lumens	210 Lumens	105 Lumens
AUTONOMIE	2h	5h	12h 30min	120h		
PORTEE	113m Max					
INTENSITÉ	5200cd Max					
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1m					
ETANCHÉITÉ	IPX-8, 2m en immersion					
ACCESSOIRES	un holster, un clip de poche, une longe et un joint de rechange					

- Cree XP-G2 (R5) LED et durée de vie de 50.000 heures
- 89mm (Longueur) x 21.5mm (diamètre)
- 44 grammes (sans la pile)
- Sortie numérique régénérante : permet de maintenir une luminosité constante
- protection de polarité inversée afin d'éviter un montage erroné des piles
- anti-basculement, anti-dérapant
- Compartiment capuchon arrière avec fonction « on » momentanée
- Commutateur de mode latéral à l'avant, appuyer une fois pour sélectionner le niveau de luminosité
- Il est aluminium de qualité en usage dans l'aéronautique
- Finition supérieure de type III, dure anodisée anti-abrasion
- Verre en verre trempé ultra-clair avec traitement anti-reflet

Avertissement: Les paramètres mentionnés ci-dessus (testés en laboratoire sur la batterie CR123A) sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les lampes de poche, les piles et les environnements.

Consignes d'utilisation

Marche/Arrêt

Appuyer légèrement sur l'interrupteur capuchon arrière pour activer momentanément la lampe. Enfoncer complètement l'interrupteur capuchon arrière pour allumer la lampe de poche et la verrouiller. Exercer une autre pression pour la désactiver.

La sélection du mode

Une simple pression sur le commutateur latéral permet de basculer entre les modes Turbo – Bas – Intermédiaire – Élevé

Appuyer et maintenir enfoncé le commutateur latéral pendant environ une seconde pour entrer en mode strobe.

Appuyer et maintenir enfoncé le commutateur latéral pendant environ trois secondes pour entrer en mode SOS.

En mode Strobe ou en mode SOS, une simple pression sur le commutateur latéral vous ramènera au mode général

PD22 mémorise les niveaux de luminosité en mode général sauf pour le mode. Lorsqu'il est rallumé, la lampe de poche s'allume en mode général.

Utilizzo

Accensione/spegnimento della torcia

Premere leggermente l'interruttore posteriore per attivare momentaneamente la luce. Premere a fondo l'interruttore per accendere la torcia. Premere nuovamente a fondo per spegnere la torcia.

Selezione modalità

Una singola pressione sul tasto laterale consente di selezionare il livello di luminosità in quest'ordine: Turbo–Basso–Medio–Alto–ciclo.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa un secondo per accedere alla modalità stroboscopica.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa 3 secondi per accedere alla modalità SOS.

Nella modalità Strobo o SOS, una singola pressione del tasto laterale farà tornare alla modalità generale.

La torcia memorizza il livello di luminosità nella modalità generale. L'accensione della torcia avverrà sempre nella modalità generale.

Tecnische Daten

ANSI: NEMA FL1	General Mode				Strobe	SOS
	Turbo	High	Mid	Low		
OUTPUT	210 Lumen	105 Lumen	45 Lumen	3 Lumen	210 Lumen	105 Lumen
LAUFZEIT	2h	5h	12h 30min	120h		
LEUCHTWEITE	113m Max					
INTENSITÄT	5200cd Max					
STURZFESTIGKEIT	1m					
WASSERDICHTIGKEIT	IPX-8 , Unterwasser 2m					
ZUBEHÖR	Holster, Clip, Lanyard und Ersatz O-Ring					

Bedienungsanleitung

Ein/Ausschalten

Schalter leicht drücken für Momentlicht, bis zum Anschlag für Dauerlicht. Erneutes Drücken schaltet die Lampe aus.

Modusauswahl

Ein einzelner Druck auf den seitlichen Modusschalter erlaubt es zwischen Turbo – Low – Mid – High durchzuschalten.Drücken und Halten des Modusschalters (eine Sekunde) aktiviert den Strobomodus.Drücken und Halten des Modusschalters (drei Sekunden) aktiviert den SOS-Modus.

Ein einzelner Druck auf den Modusschalter führt zurück in den normalen Taschenlampenmodus.Die PD22 merkt sich den letzten Betriebszustand, und startet dort automatisch bei der nächsten Benutzung.

Battery Specifications

Typ	Dimensions	Nennspannung	Verwendbar	
Lithium-Batterie	CR123A	3V	Ja	✓
Li-ion Akku	18340	3.7V	Nein	✗
Akku/LiFePO4	18340	3.2V	Nein	✗

Caractéristiques de la batterie

Type	Dimensions	Tension Nominale	Recommandé/Utilisation	
Batterie Rechargeable (Incluse)	18350	3.7V	Recommandé	✓
Batterie Rechargeable (Incluse)	18650	3.7V	Recommandé	✓
Batterie au Lithium (Non Incluse)	CR123A	3V	Recommandé	✓
Batterie Rechargeable (Non Incluse)	16340	3.7V	Interdite	✗
Alcaline/LiFePO4	14500	3.2V	Interdite	✗

Attention: l'utilisation de piles non recommandées risque d'endommager les lampes.

Remplacement de la batterie

Dévissez la tête pour placer la pile côté anode (+) vers la tête de la lampe. Puis revissez et faire un essai.

Utilisation et entretien

- Ne pas démonter la tête étanche - cela risque d'endommager la lampe de poche et annuler la garantie.
- Nous vous recommandons des batteries de haute qualité et de les retirer en cas de stockage utilisation prolongée. En effet PD22 risque d'être endommagée par une fuite ou par une éventuelle expression de la batterie.
- A cause de l'interrupteur de veille « on », la lampe de poche peut être réactivée. Dévisser la tête d'un demi-tour pour éviter tout déclenchement intempestif.
- L'utilisation à long terme peut provoquer l'usure des joints. Pour préserver l'étanchéité , remplacer le joint par une pièce de rechange homologuée.
- La nettoyage régulier des contacts de la batterie améliore les performances de la lampe de poche. Le non entretien de ces contacts peut provoquer des clignotements ou l'arrêt du fonctionnement.

Raison A: La batterie doit être remplacée.

Solution: Remplacer la batterie (à mettre correctement l'anode et la cathode).

Raison B: Les fils, la carte de circuit imprimé ou d'autres contacts sont sales.

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

En cas d'échec, le référer à la garantie et contacter votre distributeur agréé.

Garantie du produit

Les produits présentant des défauts de fabrication seront remplacés sous 15 jours à compter de la date d'achat et réparés sous 24 mois à compter de la date d'achat en cas de problème lors d' une utilisation normale. Si une réparation s'avère nécessaire au-delà de 24 mois à compter de la date d'achat, nous vous facturerons le coût des pièces défectueuses. Le montant total des réparations sera fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited:www.fenixlight.com/. Vous journez bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois l'enregistrement validé. Vous pourrez également participer à une enquête de satisfaction qui vous donnera droit à des produits Fenix gratuits.

Avertissement

PD22 est un dispositif d'éclairage très puissant susceptible de provoquer des lésions oculaires. Eviter de diriger le faisceau sur les yeux.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631183/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,Xin'd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Fenix

Fenix

Torcia Fenix PD22

La Fenix PD22 è una torcia compatta con funzionalità ed ampio raggio. Quattro livelli di luminosità, due modalità lampeggianti ed un tasto laterale che fornisce il pieno controllo dell'illuminazione. L'utilizzo anche a temperature rigide e garantito dal circuito avanzato e dall'uso della batteria CR123A. Come per gli altri prodotti Fenix, la PD22 available o supera gli standard nonmi ANSI di resistenza all'acqua e robustezza in caso di caduta accidentale.

- Led Cree XP-G2 (R5) con durata di 50.000 ore
- Usa una batteria al litio da 2V CR123A
- 89mm (Lunghezza) * 21.5mm (Diametro)
- 44g di peso (batteria esclusa)
- Output regolato digitalmente mantiene la luminosità costante
- Funzione di protezione contro l'inversione della batterie
- Design anti-rotolamento ed antiscivolo
- Interruttore posteriore lattico
- Tasto laterale
- Fatta di resistente alluminio aeronautico
- Anodizzazione di tipo III con finitura anti abrasiva
- Lente in vetro temperato ultra-chiaro rivestimento trattamento antiriflesso

Note: I parametri menzionati (testati in laboratorio con una batteria di alta qualità CR123A al litio) sono approssimativi e possono variare a seconda delle torcia, della batteria e dell'ambiente circostante.

Utilizzo

Accensione/spegnimento della torcia

Premere leggermente l'interruttore posteriore per attivare momentaneamente la luce. Premere a fondo l'interruttore per accendere la torcia. Premere nuovamente a fondo per spegnere la torcia.

Selezione modalità

Una singola pressione sul tasto laterale consente di selezionare il livello di luminosità in quest'ordine: Turbo–Basso–Medio–Alto–ciclo.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa un secondo per accedere alla modalità stroboscopica.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa 3 secondi per accedere alla modalità SOS.

Nella modalità Strobo o SOS, una singola pressione del tasto laterale farà tornare alla modalità generale.

La torcia memorizza il livello di luminosità nella modalità generale. L'accensione della torcia avverrà sempre nella modalità generale.

Tecnische Daten

ANSI: NEMA FL1	General Mode				Strobe	SOS
	Turbo	High	Mid	Low		
OUTPUT	210 Lumen	105 Lumen	45 Lumen	3 Lumen	210 Lumen	105 Lumen
LAUFZEIT	2h	5h	12h 30min	120h		
LEUCHTWEITE	113m Max					
INTENSITÄT	5200cd Max					
STURZFESTIGKEIT	1m					
WASSERDICHTIGKEIT	IPX-8 , Unterwasser 2m					
ZUBEHÖR	Holster, Clip, Lanyard und Ersatz O-Ring					

Bedienungsanleitung

Ein/Ausschalten

Schalter leicht drücken für Momentlicht, bis zum Anschlag für Dauerlicht. Erneutes Drücken schaltet die Lampe aus.

Modusauswahl

Ein einzelner Druck auf den seitlichen Modusschalter erlaubt es zwischen Turbo – Low – Mid – High durchzuschalten.Drücken und Halten des Modusschalters (eine Sekunde) aktiviert den Strobomodus.Drücken und Halten des Modusschalters (drei Sekunden) aktiviert den SOS-Modus.

Ein einzelner Druck auf den Modusschalter führt zurück in den normalen Taschenlampenmodus.Die PD22 merkt sich den letzten Betriebszustand, und startet dort automatisch bei der nächsten Benutzung.

Battery Specifications

Typ	Dimensions	Nennspannung	Verwendbar	
Lithium-Batterie	CR123A	3V	Ja	✓
Li-ion Akku	18340	3.7V	Nein	✗
Akku/LiFePO4	18340	3.2V	Nein	✗

Caratteristiche della batteria

Type	Dimensioni	Tensione Nominale	Consigliato/Utilizzabile	
Batteria Ricaricabile (Inclusa)	18350	3.7V	Consigliato	✓
Batteria Ricaricabile (Inclusa)	18650	3.7V	Consigliato	✓
Batteria al Litio (Non Inclusa)	CR123A	3V	Consigliato	✓
Batteria Ricaricabile (Non Inclusa)	16340	3.7V	Vietato	✗
Alcalina/LiFePO4	14500	3.2V	Vietato	✗

Nota: l'utilizzo di batterie vietate causerà danni alla torcia.

Sostituzione Batteria

Svitare il tappo posteriore ed inserire la batteria con l'anodo (+) verso la testa della torcia. Avvitare il tappo per testare.

Utilizzo e Manutenzione

- Non disassemblare la testa sigillata, ciò potrebbe causare danni alla torcia e renderà nulla la garanzia.
- Utilizzare batterie di alta qualità e toglierle se la torcia non viene usata per un lungo periodo o la torcia potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroliti o mancare l'esposizione della batteria.
- Per evitare l'attivazione accidentale di accessorie momentanea, la luce potrebbe accendersi inavvertitamente. Per evitare questa'evenienza consigliamo di svitare il tappo posteriore di mezzo giro prima di riporre la torcia nella borsa.
- L'O-ring può essere usurato dopo un lungo periodo di utilizzo. In questo caso sostituire l'O-ring per mantenere la torcia a tenuta contro l'acqua.
- Pulire i contatti della torcia di tanto in tanto, specialmente se la torcia sfarfalla o non si accende. Ci possono essere più ragioni per lo sfarfallio o la non accensione:

Ragione A: la batteria necessitanto di essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (prestare attenzione alla polarità).

Ragione B: le filettature, il circuito stampato o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un panno di cotone imbevuto di alcool.

Se questo metodo non funziona, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giorni dalla data di acquisto e li riparerà in generale entro 24 mesi dalla data di acquisto se i problemi si sviluppano con utilizzo normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi dei pezzi di ricambio.

Registrazione del prodotto

Si consiglia la registrazione online del prodotto tramite il sito ufficiale della Fenixlight Limited:www.fenixlight.com/ Otterrete 6 mesi di garanzia aggiuntivi dopo aver concluso con successo la registrazione. Inoltre, potrete partecipare al sondaggi facoltativo ed alle estrazioni per vincere prodotti Fenix.

Attenzione

**La PD22 è uno strumento di illuminazione ad al