


P2 LCD Conexión de Cable – Guía de Servicio	
Ref #: SA1000	
Fecha: Aug 15, 2014	
Problema: La pantalla del panel de control P2 permanece en blanco al encender o parpadea.	
Paso #1: Revisa el cable de LCD (PT2413) en la parte posterior de la pantalla (PT2414). Si la conexión se parece a esta imagen, el conector no está insertado correctamente.	
Paso #2: Inserta el conector hasta que las cajas metálicas de los conectores macho y hembra estén tocando.	